

Guida Rapida - Cisco IP Phone serie 7800



Telefono

- 1 Chiamata in arrivo
- 2 Pulsanti funzione e Sessione
- 3 Softkey
- 4 Navigazione
- 5 Messa in attesa, trasferimento e conferenza
- 6 Cuffia, altoparlante e disattivazione audio
- 7 Casella vocale, applicazioni e rubrica
- 8 Volume

Effettuazione di una chiamata

Immettere il numero e sollevare il ricevitore. Per chiamate verso numerazioni esterne anteporre lo "0" al numero da chiamare.

Risposta a una chiamata

1. Sollevare il ricevitore, oppure premere il tasto Cuffia (se dotati).



oppure premere il tasto Altoparlante (Viva Voce).



Messa in attesa di una chiamata

1. Premere Attesa.



2. Per riprendere una chiamata in attesa, premere di nuovo Attesa.

Visualizzazione delle chiamate recenti

1. Premere Applicazioni.



2. Selezionare Recenti.

3. Selezionare una linea da visualizzare.

Trasferimento di una chiamata a un'altra persona

1. Da una chiamata non in attesa, premere Trasferisci.



2. Immettere il numero di telefono dell'altra persona.

3. Premere di nuovo Trasferisci oppure Agganciare il ricevitore.

Aggiunta di un partecipante alla chiamata

1. Da una chiamata non in attesa, premere Conferenza.



2. Immettere il numero di telefono della terza persona da contattare.

3. Premere di nuovo Conferenza.



4. Dopo il segnale acustico le tre persone saranno messe in comunicazione.

Effettuazione di una chiamata con cuffia

2. Collegare una cuffia.
3. Immettere il numero utilizzando la tastiera.
4. Premere Cuffia.



Effettuazione di una chiamata con altoparlante (Viva Voce)

1. Immettere il numero utilizzando la tastiera.
2. Premere Altoparlante.



Disattivazione dell'audio

1. Premere Disattiva audio.



2. Premere di nuovo Disattiva audio per disattivare tale funzione.

Deviazione di tutte le chiamate

1. Selezionare una linea oppure sollevare il ricevitore e premere l'etichetta del Softkey (quarto bottone sul display del telefono).



2. Premere **InoltTut.** (secondo bottone sul display del telefono).
3. Comporre il numero verso cui si desidera deviare le chiamate. Comparirà un'indicazione sul Display che mostra la deviazione impostata.
4. Per ricevere nuovamente chiamate, selezionare una linea oppure sollevare il ricevitore e premere l'etichetta del Softkey (quarto bottone sul display del telefono).



5. Premere **InoltDis** (secondo bottone sul display del telefono).

Risposta al telefono di un collega (Risposta per assente)

Chiamata in arrivo all'interno del gruppo di risposta per assente.

1. Premere **RispAss** (terzo bottone sul display del telefono) per trasferire la chiamata in arrivo sul proprio telefono.
2. Sul display è indicata la chiamata in arrivo, sollevando il ricevitore la chiamata sarà attiva.
3. È possibile rispondere alla chiamata intercettata entro tre squilli, terminati i quali la chiamata tornerà alla destinazione originaria.

Regolazione del volume nel corso di una chiamata

Per regolare il volume del ricevitore, della cuffia o dell'altoparlante, premere il tasto Volume



quando il telefono è in uso.


Regolazione del volume della suoneria

Per regolare il volume della suoneria, premere il tasto Volume




quando il telefono non è in uso.

Modifica della suoneria

1. Premere Applicazioni.

2. Selezionare Preferenze.
3. Selezionare Suoneria.
4. Scorrere l'elenco delle suonerie e premere Suona per ascoltare un esempio di suoneria.
5. Premere Imposta e Applica per salvare una selezione.
6. Premere Applicazioni per tornare al Display del Telefono.




Regolazione della luminosità dello schermo

1. Premere Applicazioni.

2. Selezionare Preferenze.
3. Selezionare Contrasto.
4. Far scorrere il cluster di navigazione in basso per diminuire la luminosità oppure in alto per aumentarla.
5. Premere Salva.

Pulsanti linea e tasti funzione

Utilizzare i pulsanti linea e i tasti funzione per visualizzarle chiamate su una linea o accedere a funzioni di composizione veloce.

I pulsanti si illuminano per indicare lo stato:

-  Verde fisso: chiamata attiva, Verde lampeggiante: chiamata in attesa.
-  Arancione fisso: linea privata in uso, Arancione lampeggiante: chiamata in arrivo.
-  Rosso fisso: linea remota in uso, Rosso lampeggiante: linea remota in attesa.